

Experten für globale Energielösungen

Merkblatt

FW-Unterstation





INHALT GEMÄSS BILDSCHIRMANZEIGE





INHALTSVERZEICHNIS

1.	Funktionsschema	4
2.	Beschreibung des Touchscreens	6
З.	Startseite	8
4.	Heizung + Warmwasser Sanitär	9
5.	Einstellung der Betriebsart	10
	5.1 Heizung	10
	5.2 Warmwasser sanitär	11
	5.3 WW-Zirkulationspumpe	12
	5.4 Grafische Datenhistorie	13
	5.5 Manueller Betrieb	14
	5.6 Betriebsarten	15
	5.7 Zeitprogramm	17
	5.8 Einstellung der Heizkurve	18
6.	Energiezähler	19
7.	Serviceseite	20
8.	Login	21
9.	Aktuelle Alarmmeldungen	22
10.	Alarmhistorie	23
11.	Vorsichtsmassnahmen	24
12.	Erläuterungen zu Ihrer Fernwärme-Rechnung	26
13.	Erklärungen zu Ihrem Wärmeversorgungsvertrag	28
14.	Notizen	30
15.	Ansprechpartner für Fragen oder Probleme	31



e

2. BESCHREIBUNG DES TOUCHSCREENS

Der Touchscreen liefert einen Überblick über die verschiedenen Teile der Anlage und ermöglicht den Zugang auf die Einstellungen, wo die Sollwerte geändert werden können.

Dank der benutzerfreundlichen Navigation können die Werte durch Drücken auf den entsprechenden Knopf ganz einfach geändert werden.



2. BESCHREIBUNG DES TOUCHSCREENS

Tasten, Funktionen und Informationen

57.6 °C	Messwert oder Eingabewert [°C]
60.0 °C	Sollwert oder berechneter Eingabewert [°C]]
60.0 °C	Veränderbarer Sollwert [°C]
auto	Veränderbarer Eingabewert (manueller Be- trieb, Funktionsänderung)
	Taste für den Zugriff auf das Zeitprogramm
	Taste für den Zugriff auf die verschiedenen Einstellungen
	Taste für den Zugriff auf die Kurvendiagramme
	Taste «Zurück»
	Taste «Zurück zur Übersicht»
	Taste «Zurück zum Startmenü»
<u>í</u>	Taste für den Zugriff auf die aktuellen Alarm- meldungen (rot = Alarm)

Bei einer falschen Einstellung oder der Eingabe eines falschen Wertes oder Befehls erscheint oben links eine orangefarbene Seite oder ein orangefarbenes Symbol. Durch einen Klick auf die Seite oder das Symbol wird die Fehlermeldung angezeigt. Um fortzufahren, einfach die Seite verlassen.

3. STARTSEITE

Die Startseite ist in fünf Hauptmenüs gegliedert. Diese werden auf den folgenden Seiten im Detail erläutert.

-	Route principale 13 groupe
ĺ	n Vue d'ensemble
	Energie
	Maintenance
:	Alarmes actives
	Historique des alarmes
	1720 kWh
Connexion	CAD Celsius - 1234 Mardi 15.05.18 Route principale 13 13:33:18

Wird der Bildschirm während einer bestimmten Zeit nicht genutzt, schaltet er in den Stand-by-Modus und erlischt. Durch Tippen auf den Bildschirm schaltet er sich wieder ein.

4. HEIZUNG + WARMWASSER SANITÄR

Auf dieser Übersichtsseite können die Einstellungen für den sekundären Bereich angepasst werden.



Nach der Anmeldung im Login-Menü (nur für Groupe E Celsius und Groupe E Entretec) kann über diese Seite zudem auf die Einstellungen des primären Bereichs zugegriffen werden.

5.1 HEIZUNG

Im Menü «Heizprogramm» kann die aktuelle Betriebsart zwischen WINTER- oder SOMMERBETRIEB überprüft werden.



Durch Drücken auf «auto» wechselt die Anlage in die Betriebsart «manuell». Anschliessend kann zwischen WINTER- und SOMMERBETRIEB gewählt werden.

Hinweis zum Umschalten in den manuellen Betrieb

- Im manuellen Betrieb wird die Aussentemperatur nicht berücksichtigt (Heizkurve).
- Im Automatikbetrieb richtet sich die Betriebsart nach der festgelegten Ein- und Ausschalttemperatur.

Beispiel

Fallen die Aussentemperatur und die gefilterte Aussentemperatur unter die Einschalttemperatur (Sollwert), wechselt die Heizung in den Winterbetrieb. Sobald die Aussentemperatur über die festgelegte Einschalttemperatur steigt, wechselt die Heizung wieder in den Sommerbetrieb.

5. EINSTELLUNG DER BETRIEBSART

5.2 WARMWASSER SANITÄR (WW)

In diesem Menü lässt sich die Warmwasserladung einstellen.



Das Warmwasser wird bis zum Temperatur-Sollwert aufgeheizt. Die Regelabweichung entspricht der erlaubten Differenz vor der nächsten Ladung. Die Freischaltung der Funktion «Priorität WW-Ladung» stellt die Heizung bei WW-Ladung ab. Diese Funktion ist in den seltenen Fällen nützlich, in denen die von der FW gelieferte Energie nicht ausreicht, um gleichzeitig zu heizen und sanitäres Warmwasser zu produzieren, oder aber um den Boiler schneller zu laden.

Mit dem Anti-Legionellen-Schutzprogramm wird das Warmwasser im ausgewählten Zeitraum auf 70°C aufgeheizt. Diese Funktion ist an Orten mit geringem Warmwasserverbrauch nützlich oder wenn während längerer Zeit kein Warmwasser verbraucht wurde (z.B. bei längeren Abwesenheiten wie Ferien oder in Sportanlagen). Mit der Freischaltung der Zirkulationspumpe während des Anti-Legionellen-Schutzprogramms werden bei einer WW-Ladung die Bakterien in den Leitungen bekämpft.

5.3 WW-ZIRKULATIONSPUMPE



Durch die WW-Zirkulationspumpe verkürzt sich die Ausstosszeit, d.h. die Zeit, bis warmes Wasser an der Entnahmestelle austritt, merklich. Dadurch kann Sie kostbares Trinkwasser gespart werden.

Die Pumpe lässt sich auf zwei Arten steuern.

Beide Steuerarten lassen sich miteinander kombinieren.

- Im Zeitmodus wird die Pumpe nach einem oder mehreren festgelegten Zeitprogrammen eingeschaltet.
- Im periodischen Modus bleibt die Pumpe während der Einschaltzeit eingeschaltet und während der Ausschaltzeit ausgeschaltet. Der Scanmodus läuft permanent gemäss festgelegtem Zeitprogramm.

5. EINSTELLUNG DER BETRIEBSART

5.4 GRAFISCHE DATENHISTORIE

Auf dieser Seite kann der Betrieb der Anlage für bestimmte Werte und ausgewählte Zeiträume angezeigt werden. Mit dem Knopf «Aktualisieren» wird die Grafik mit den neuen Werten aktualisiert.



5.5 MANUELLER BETRIEB

Ø

Auf dieser Seite können die Pumpen durch Drücken der violetten Elemente in den manuellen Betrieb geschalten, angehalten (OFF) oder wieder in Betrieb genommen (ON) werden.



Hinweis: Im manuellen Betrieb werden die automatischen Einstellungen nicht berücksichtigt.

5. EINSTELLUNG DER BETRIEBSART

5.6 BETRIEBSARTEN UND SOLLWERTE

Groupe de chau	ffage 1 - Consignes	5
Commande	Automatique	
Consigne Jour	23.0 °C	
Consigne Nuit	19.0 °C	
Consigne dépa	ırt	36.2 °C
Température ac	ctuelle départ	36.9 °C
Courbe	de chauffe	\checkmark

Betriebsart für die Heizregelung (Tasten Auf/Ab).

• Aus	Heizung ist ausgeschaltet
• Auto	Betrieb gemäss Heizprogramm, Heizkurve und Zeitprogramm
• Tag	Betrieb gemäss Heizprogramm, Heizkurve im ständigen Tagbetrieb
• Nacht	Betrieb gemäss Heizprogramm, Heizkurve im ständigen Nachtbetrieb
• Frost	Wird eingeschaltet, wenn die Aussentemperatur unter 4 °C sinkt, Temperatursollwert Vorlauftemperatur = Sollwert der Heizkurve bei 10 °C Aussentemperatur im Tagbetrieb

Simulierte Komfort-Sollwerte

Beim Tagessollwert handelt es sich um einen simulierten Komfortwert. Er entspricht nicht der Innentemperatur des Hauses, ermöglicht aber ein einfaches Einstellen des Regelwertes, ohne dass dabei die Heizkurven geändert werden müssen.

Der Nachtsollwert funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie der Tagessollwert. Er richtet sich nach den Werten der Heizkurve und der Aussentemperatur und spart Energie.

5. EINSTELLUNG DER BETRIEBSART

5.7 ZEITPROGRAMM

Ändern des Zeitprogramms im Tag- und Nachtbetrieb

- Drücken Sie auf die Zeit, die Sie ändern möchten.
- Geben Sie die neue Zeit ein (beachten Sie das Format, z.B. 17:35).
- Bestätigen Sie die Änderung mit OK.

Zur Information:	00:00 - 23:59 = Ständiger Tagbetrieb
	00:00 - 00:00 = Ständiger Nachtbetrieb

Groupe de chauffa	ge 1 - Plag	e l	horaire jou	r
Lundi	05:00	-	22:00	
Mardi	05:00	-	22:00	
Mercredi	05:00	-	22:00	
Jeudi	05:00	-	22:00	
Vendredi	05:00	-	22:00	
Samedi	05:00	-	22:00	
Dimanche	05:00	-	22:00	
				\checkmark

5.8 EINSTELLUNG DER HEIZKURVE



Es kommt eine Vierpunktekurve zur Anwendung.

Die Vorlauftemperatur wirdanhand der Heizkurvenwerte und der Aussentemperatur reguliert. Die rote Kurve entspricht der Vorlauftemperatur im Tagbetrieb. Die Temperaturen auf der waagrechten Achse stellen die Aussentemperaturen dar.

Beispiel: Bei einer Aussentemperatur von 10 °C beträgt die Vorlauftemperatur im Tagbetrieb 30°C

Heizkurve ändern

- Drücken Sie auf den Wert, den Sie ändern möchten.
- Geben Sie den gewünschten Wert ein.
- Bestätigen Sie die Änderung mit OK.

6. ENERGIEZÄHLER

Diese Seite zeigt den Energieverbrauch an. In der Grafik ist der tägliche Verbrauch in den einzelnen Monaten ersichtlich.

Ausserdem sind der Monatsverbrauch sowie der durchschnittliche Verbrauch im laufenden Monat angegeben.



7. Serviceseite

Auf der Serviceseite können die Alarmmeldungen quittiert werden. Bei Problemen kann hier zudem der Bildschirm neu gestartet werden.

	Route princ Maintena	i pale 13 ance	groupe ᄋ
	Redémarrag	e écran	
	Quittance a	larmes	
Connexio	n CAD Celsius - 1234 Route principale 13	Jeudil7.05.18 10:08:58	

8. LOGIN

Auf der Login-Seite kann sich der Benutzer anmelden, um auf die Einstellungen des primären Bereichs zuzugreifen und dort die Sollwerte zu ändern.



Das letzte Login wird gespeichert und bei den Login-Informationen angezeigt (nur für Groupe E Celsius und Groupe E Entretec).

9. AKTUELLE ALARMMELDUNGEN

Auf dieser Seite werden alle laufenden Alarme der Anlage angezeigt.

9	Forçage man	uel software secondaire	Alarme	s actives
ID	Texte de l'alarme	Apparition	Disparition	ACK
12	Forçage manuel s	oftware secor 17.05.201	8 10:1'	NAK
2	Défaut communica	tion automate 17.05.201	8 10:01	NAK
✓		. 🗹 😫 🖁		
1	Connexion	CAD Celsius - 1234 Route principale 13	Jeudi 17.05.18 10:16:28	

Die Alarme sind jeweils beschrieben. Ausserdem werden ihre Anzahl und die jeweilige Uhrzeit angegeben. Aktive Alarme sind rot, aktive, aber quittierte Alarme blau markiert. Inaktive und quittierte Alarme verschwinden von der Liste. Die Alarme können gefiltert und sortiert werden. Das Feld «Gesamtzahl der Alarme» gibt die Anzahl der erfassten Alarme an.

10. HALARMHISTORIE

Auf dieser Seite werden alle Alarme der Anlage angezeigt. Sie bleiben im Speicher, bis sie gelöscht werden.

-	ł	Forçage manuel so	ftware seco	ondaire	Hi	storique	
ID	TID	Texte de l'alarme		Apparition	Disparition	ACK	
2	12	Forçage manuel soft	ware secon	17.05.2018 10:11:	2	NAK	
1	2	Défaut communicatio	on automate	17.05.2018 10:08:		NAK	
┡	_						
┢							
┡	_						
⊢							
┡	_						
				1			
					Total de Page	es alarmes	2 0
Í	=]	Connexion CA Ro	D Celsius	– 1234 Je pale 13	eudi 17.05.18 10:17:12	< 11	

11. VORSICHTSMASSNAHMEN

- Die Stromzufuhr der Schalttafel darf nicht unterbrochen werden, um die Heizung auszuschalten. Verwenden Sie zum Ausschalten der Heizung den Aus-Modus im Drop-down-Menü der Betriebsarten.
- Beim Umschalten in den manuellen Betrieb ist der Automatik-Betrieb nicht mehr gewährleistet.



Es besteht die Gefahr von Störungen, Pannen, Überhitzung und Schäden am Gebäude usw. Es haftet die Person, die die Änderung vorgenommen hat.

• Gemäss den Vorschriften von SUVA, NIN und NIV ist der Zugang zur Schalttafel nur Fachpersonen gestattet.

12. ERLÄUTERUNGEN ZU IHRER FERNWÄRME-RECHNUNG

Bitte teilen Sie uns bei allfälligen Anfragen die beiden blau unterstrichenen Elemente mit: Kunde Nr. – Rechnung Nr. – Referenz

- **FW:** Name der Fernwärmeanlage (FW), an die Ihr Gebäude angeschlossen ist
- **2** Ort des Verbrauchs: Ort, an dem die Energie verbraucht wird
- **3** Leistung: vertraglich festgelegter Verrechnungszeitraum
- **Zählernummer:** Ihr Fernwärmezähler ist einmalig und verweist auf den Ort des Verbrauchs.
- **5 Periode:** entspricht den Daten der Zählerkontrolle
- Index: auf Ihrem Zähler angegebene Werte an den Daten der Zählerkontrolle (alle 3 Monate)
- **Verbrauch:** Gesamtverbrauch in kWh in der genannten Periode (Differenz zwischen dem alten und dem neuen Index)
- 8 **Preis:** vertraglich festgelegter indexierter Wärmetarif
- 9 **Total CHF:** entspricht dem Verbrauch multipliziert mit dem indexierten Wärmetarif
- Produktion und Lieferung: vertraglich festgelegte Fixkosten. Beispiel: (180 x 90) / 4 (da 4 Abrechnungen pro Jahr) = CHF 4'050.-
- **10** Total ohne MWST: Gesamtbetrag der Rechnung exklusiv Mehrwertsteuer
- **Tarif und Index:** vertraglich festgelegte Indexierung der Tarife für die Berechnung der Punkte 8 und 10

							(9			
	Monsieur & Route de l 1752 Villar	John Doe 'Inconnu 21 rs-sur-Glåne					groi	Jpe 🕒			
12	Granges-F Facture I Chaufferie Route de I Ordre / CF	Paccot, le 30 N° 9300259 CADVERT 'inconnu 21, P N° 3050020	1 septembre 2016 22 . selon détail annex 0	é			<u>N° cile</u>	nt 00000			
	Notre référ	rence : 0000	000	Quantitá	Briv unit	Montont	Direct	tion Coleive			
	Reference	Designation		Quantite	Plix unit.	wontant	John I	Doe	.		
3	Prestation of	du 01.07.2016	au 30.09.2016	1	7'888.10	7'888.10	T. +41 john.d	26 352 06 oe@celsius.	ch		
	Total net (Conditions d En cas de ré Merci de votr								gro	eupe @	
			Décompte de la cha Produit: Lieu de commission Période de commission Période de commission Mesure Nr Compteur	leur Chaleur Route (01.07.2 Période	r chauffage à distanc de l'inconnu 21 1016 - 30.09.2016	e, CADVERT	index	6 No	uvel index	Consomr	nation
	P.1		66697798	30.06.2016-3	5016	180	0.0/1		1841324	35753.00	KVVN
	_		Facturation			Quantité	0	Poin	•	T-t-LOUE	
			Chaleur			35'753.00	U	0.1073503		3'838.10	8.0
			Production et a	ement		1.00		4'050.00		4'050.00	8.0
			Total sans TVA							7'888.10	
			Puissance souschte	acheminement		kW CHE/kW	an		180.00		
			Tarif incinération base			CHF/I			174.00		
			Tarif Gaz client			ct/kWi	-		6.53		
			IPC base d'indice déce	mbre 2005		CURVVI	+		101.50		
							_				



13. ERKLÄRUNGEN ZU IHREM WÄRMEVERSORGUNGSVERTRAG

- **Kunde / Eigentümer:** Kontaktinformationen des / der Vertragsnehmer.
- **2** Angeschlossene Immobilie(n): Verbrauchsort der Energie.
- **Bezogene Leistung:** Maximale Leistung Ihrer Unterstation (Wärmetauscher).
- **Geschätzte durchschnittliche Wärme:** Angabe des geschätzten durchschnittlichen Wärmeverbrauchs pro Jahr.
- **5** Einmaliger Anschlussbeitrag:

Anzahlung: Sie bekommen eine erste Rechnung für die Anzahlung nach Vertragsunterschrift. **Saldo:** Der Restbetrag nach der Anzahlung wird Ihnen nach der Inbetriebnahme Ihrer Anlage in Rechnung gestellt.

6 Produktions- und Transporttarife:

Es handelt sich um Fixkosten. Berechnung: bezogene Leistung * Produktionstarif / 4 (4 Abrechnungen pro Jahr).

7 Wärmetarif:

Energiepreis (Rp./kWh).

8 Vertragsdauer:

Vertragsanfang und -dauer

				9	groupe ဓ		
CONTRAT DE FO	URNITU	JRE DE CHALE	JR CAD VU	DENS			
ntre Groupe E Celsius 5 763 Granges-Paccot et	6A (en qua le Client	alité de Fournisseur), l	Route de Chanter	nerle 1,			
Données contractuelle lient / propriétaire	s						
Nom et prénom du Cl	ient	Adresse	CP	Ville			
Monney Liliane et Véron	aupir	Route Principale 159	1628	Vuadens			
lien(s) immobilier(s) raccordé	(s)						
Bien(s) immobilier(s) race	cordé(s)	N° parcelle	9 Puissance souscrite [kW]	Chaleur moyen estimative [kWh/an]	ie		
Route Principale 15 1628 Vuadens	9	572	15	34'000			
Total			15	34'000			
le schéma de principe les conditions générale Prix et tarifs contribution unique de raccord	de l'installatio es pour la four dement	n miture de chaleur (CG)			_	,	
Acompte		5'000.00	CHF à la signature	du contrat HT	_		
Total		15'000.00	CHF	нт	_		
rais d'exploitation							
Tarif de production et d'achemin	ement	120.00	CHF/kW/an	н	т		6
Tarif de la chaleur [TC ₄]		11.24	Cts/kWh	н	т		
							group
3.2.1 A	daptation du	u tarif de la chaleur					
1	TC "=T	$C_{\circ} * \left(0.64 * \frac{TB_n}{TB_o} + \right)$	$-0.16*\frac{TG_n}{TG_o}+0$	$1.20 * \frac{\text{IPC}_n}{\text{IPC}_o}$			
-	TC _n Ta	rif de la chaleur consommé	e, après adaptation tri	Groupe E	10.05	0	
ļ		and a second a rongine		Celsius	10.05	CIERCIAN	nt
-	TB, Ta TB, Ta du	nt bois, indexé nif bois d'origine considéré p tarif TG _e	oour l'établissement	Triage forestier de la Sionge	5.60	Cts/kWh	нт
F	TG _n Ta	rif gaz, selon tarification du	fournisseur de gaz	Tool on Doo	_		
	тG, Ta du	rif gaz d'origine considéré p tarif TC _a	our l'établissement	Celsius 01.04.2017	6.03	Cts/kWh	нт
	IPC _n Inc	tice suisse des prix à la con	sommation suisse	IPC du		-	2
-	1.00	fice des prix à la consomme nsidéré pour l'établissement	tion suisse, t du prix TC _a	01.07.2017 base Dec. 2015	100.60	Point	5
[IPG ₀ co					o minimolo do	10 ans à
4 D	urée du présent con apper du dé anditions de l	contrat ntrat est valable dès sa sigr ibut de la fourniture de chai réalisation (art. 13 CG) sole	nature par les Parties eur. La fourniture de nt remplies.	et entre en vigueur j chaleur pourra débu	our une duré er le 01.10.20	019, pour autan	t que les
4 D 3 L 2 C	IPC, Inc. co urée du a présent con ampter du dé anditions de r	contrat ntrat est valable dès sa sigr ibut de la fourniture de chal réalisation (art. 13 CG) soler	nature par les Parties eur. La fourniture de nt remplies.	et entre en vigueur j ohaleur pourra débu	oour une duré er le 01.10.20	019, pour autan	t que les

0

14. NOTIZEN

15. ANSPRECHPARTNER FÜR FRAGEN ODER PROBLEME

Technische Fragen

Sie können unseren technischen Kundendienst **026 466 70 80** kontaktieren. Der Pikettdienst bietet einen 7/7 24/24 Service bei Fragen zu : Wärmeproblemen, Lecks, defekten Geräten usw.

Administrative Fragen

Sie können unseren administrativen Kundendienst unter **026 352 68 00** kontaktieren, welcher Eigentümer der Fernwärmeanlage ist, für Fragen zu: Rechnungsstellung, Adressänderung usw.



Groupe E Direktion Celsius

Route de Chantemerle 1 1763 Granges-Paccot T. 026 352 68 00 info@celsius.ch

groupe-e.ch