# **AIDE-MÉMOIRE**

Sous-station chauffage à distance



Experts en solutions énergétiques globales





### LA TABLE DES MATIÈRES EN RAPPORT AVEC LE VISUEL DE VOTRE ÉCRAN





# **TABLE DES MATIÈRES**

1.	Schéma de principe	5
2.	Descriptif terminal tactile	6
З.	Page d'accueil	8
4.	Chauffage + eau chaude sanitaire	9
5.	Modes de réglages	10
	5.1 Chauffage	10
	5.2 Eau chaude sanitaire	11
	5.3 Pompe de circulation ecs	12
	5.4 Historiques graphiques	13
	5.5 Forçage manuel	14
	5.6 Mode de fonctionnement et consignes	15
	5.7 Horaire courbe de jour	17
	5.8 Réglage courbe de chauffage	18
6.	Compteur d'énergie	19
7.	Page de service	20
8.	Connexion	21
9.	Alarme en cours	22
10.	Historique des alarmes	23
11.	Précautions	24
12.	Explicatif de votre facture de chauffage à distance	26
13.	Explicatif de votre contrat de fourniture de chaleur	28
14.	Notes	30
15.	Contact en cas de question / problème sur la partie primaire de l'ins	tallation 31



# **1. SCHÉMA DE PRINCIPE**



### 2. DESCRIPTIF TERMINAL TACTILE

L'écran tactile permet d'obtenir un aperçu des différentes parties de l'installation. Il est également possible d'accéder aux paramètres pour modifier certaines consignes.

La navigation est très simple, il suffit d'appuyer sur le bouton de la zone voulue pour accéder ou modifier les différentes valeurs.



### 2. DESCRIPTIF TERMINAL TACTILE

### Les différents types de touches, de fonctions et d'informations

57.6 °C	Indication d'une valeur mesurée ou de commande [°C]
60.0 °C	Indication d'une valeur de consigne ou d'une commande calculée [°C]
60.0 °C	Consigne modifiable [°C]
auto	Commande modifiable (forçage manuel, modification de fonction,)
	Touche permettant d'accéder aux consignes horaires
	Touche permettant d'accéder aux différents réglages
	Touche permettant d'accéder aux courbes graphiques
	Touche permettant de revenir en arrière
	Touche permettant de retourner à la vue principale
	Touche permettant de retourner au menu de démarrage
1	Touche permettant d'accéder aux alarmes actives (rouge = alarme)

En cas d'erreur de communication, de saisie d'une valeur ou d'une commande erronée, une page ou une icône orange va s'ouvrir en haut à gauche. En cliquant dessus, un message s'affiche indiquant le défaut.

Il suffit de quitter la page pour continuer.



### **3. PAGE D'ACCUEIL**

La page d'accueil comprend cinq menus principaux. Vous trouverez dans les pages suivantes un descriptif pour chacun d'eux.

	Route principale 13	roupe
	Vue d'ensemble	
	Energie	
	Maintenance	
	Alarmes actives	
	Historique des alarmes	
	1720 kWh	
Connexion	CAD Celsius - 1234 Mardi 15.05.18   Route principale 13 13:33:18	◀ 漌 🚔

Lorsque l'écran n'est pas utilisé pendant un certain temps, il se met en veille et s'éteint. Un simple contact sur ce dernier permet de le rallumer.

### 4. CHAUFFAGE + EAU CHAUDE SANITAIRE

La page de vue d'ensemble permet de faire les réglages nécessaires pour tout ce qui concerne la partie secondaire.



Elle permet également d'accéder aux réglages de la partie primaire après s'être connecté dans le menu de connexion (uniquement pour Groupe E Celsius et Groupe E Entretec).

#### 5.1 CHAUFFAGE

Dans le menu « Mode chauffage » vous pouvez contrôler quel est le mode en fonction : HIVER ou ÉTÉ.

Mode de fonctionn	ement	
Mode chauffage	auto	hiver
Enclenchement	14.0 °C	
Déclenchement	19.0 °C	
		$\checkmark$

Il est possible de forcer le mode en appuyant sur « auto » pour passer en mode « manuel ». Il est ensuite possible de choisir le mode HIVER ou ÉTÉ.

#### Remarque en cas de forçage

- Le mode manuel ne tient plus compte de la température extérieure (courbe de chauffe).
- Le mode automatique change d'état en fonction des consignes de température d'enclenchement et de déclenchement du chauffage.

#### Exemple

Si la température extérieure et la température extérieure filtrée descendent en dessous de la consigne d'enclenchement, le chauffage va passer en mode hiver. Pour repasser en mode été, il suffit simplement que la température extérieure repasse au-dessus de la température de la consigne de déclenchement.

#### **5.2 EAU CHAUDE SANITAIRE**

Ce menu permet de régler la charge de l'eau chaude sanitaire.

Groupe eau chaude sanitaire - Réglages						
Consigne température ECS	60.0 °C					
Ecart de réglage	5.0 °C					
Fonction priorité ECS	OFF					
Consigne antilégionellose	70.0 °C					
Jour antilégionellose	_undi 👻					
Heure début antilégionellose	02:00					
Durée antilégionellose	30 min					
Libération antilégionellose	ON					
Libération pompe de bouclage	auto 🗸					

La température du boiler ECS chauffera jusqu'à la température de consigne. L'écart de réglage est la différence admise avant la charge suivante. La libération de la fonction priorité de charge ECS désactive le chauffage en cas de charge ECS. Cette fonction est utile dans de très rares cas lorsque l'énergie fournie par le CAD n'est pas suffisante pour faire du chauffage et de l'eau chaude sanitaire en même temps ou afin de charger le chauffe-eau plus rapidement.

La fonction de lutte anti-légionellose a pour but de monter la température du boiler ECS à 70°C selon la période choisie. Cette fonction est utile pour les endroits où il n'y a pas beaucoup de consommation d'eau chaude sanitaire ou si elle reste pendant longtemps non utilisée comme par exemple lors d'un départ en vacances. La libération de la pompe de bouclage lors de la lutte anti-légionellose permet de contrer la légionellose dans les conduites lors d'un cycle anti-légionellose.



#### **5.3 POMPE DE CIRCULATION ECS**



La pompe de bouclage ECS permet d'obtenir de l'eau chaude sanitaire directement au robinet sans devoir attendre (selon le type d'installation).

#### La commande de cette pompe peut se faire selon deux modes de fonctionnement

Les deux modes peuvent être combinés.

- Le mode horaire active la pompe selon la ou les plages horaires définient.
- Le **mode périodique** active la pompe pendant la durée d'enclenchement et la désactive pendant la durée de déclenchement. Le balayage se fait en boucle selon la plage horaire définie.

#### **5.4 HISTORIQUES GRAPHIQUES**

Cet écran permet de suivre le fonctionnement de son installation. Il est possible de sélectionner les valeurs ainsi que la période à afficher. Le bouton « actualiser » permet de rafraîchir le graphique avec les nouvelles valeurs.





#### **5.5 FORÇAGE MANUEL**

Cette vue permet de forcer les pompes de l'installation en appuyant sur «auto » pour passer en mode « manuel » et choisir ON ou OFF.

Forçages manuels		
Pompe chauffage	auto	
Pompe ECS	auto	
Pompe bouclage	auto	
		✓

Remarque : en cas de forçage, les pompes ne tiennent plus compte des paramètres automatiques.

#### **5.6 MODE DE FONCTIONNEMENT ET CONSIGNES**



#### Mode de fonctionnement de la régulation selon choix (boutons haut/bas)

- Déclenché Hors service 24h/24h
- Automatique Fonctionnement selon mode chauffage, courbe et horaire
- Jour Fonctionnement selon mode de chauffage, courbe en mode jour permanent
- Nuit Fonctionnement selon mode de chauffage, courbe en mode nuit permanent
- Anti gel Enclenchement si température extérieure <4°C, consigne température de départ = valeur de consigne de la courbe de chauffage pour 10°C extérieur en mode jour.



#### Consignes simulées de confort

La consigne jour est une valeur simulée et estimée pour le confort. Elle ne correspondra pas à la valeur du logement mais elle permet d'ajuster facilement la valeur de réglage sans devoir modifier les courbes de chauffage.

La consigne nuit fonctionne sur le même principe que la consigne jour et permet une économie d'énergie température de départ est régulée en fonction des valeurs de la courbe de chauffe et de la température extérieure.

#### 5.7 HORAIRE COURBE DE JOUR

#### Modifier les consignes horaires du mode jour et du mode nuit

- Appuyer sur l'horaire à modifier
- Entrer la nouvelle heure (Attention au format, par exemple 17:35)
- Appuyer sur la touche de validation

Pour information:00:00 - 23:59 = Mode jour en permanence00:00 - 00:00 = Mode nuit en permanence





### **5.8 RÉGLAGE COURBE DE CHAUFFAGE**

Exemple courbe chauffage radiateurs



Une courbe en quatre points est utilisée.

La température de départ est régulée en fonction des valeurs de la courbe de chauffe et de la température extérieure. La courbe rouge représente les températures de départ pour le mode jour. Les températures inscrites sur l'axe horizontal représentent les températures extérieures.

Exemple courbe chauffage sol: pour une température extérieure de 10°C, la température de départ sera de 27°C le jour.

#### Modifier la courbe de chaud

- Appuyer sur la valeur à modifier
- •Entrer la valeur voulue
- Appuyer sur ok pour valider

# **6. COMPTEUR D'ÉNERGIE**

L'aperçu de votre consommation d'énergie est disponible sous cette page. Le graphique montre la consommation journalière pour chaque mois.

Vous y retrouvez la consommation mensuelle ainsi que la consommation moyenne pour le mois en cours.





### 7. PAGE DE SERVICE

La page de service permet de quittancer les alarmes ainsi que de redémarrer l'écran en cas de problème.



### **8. CONNEXION**

La page de connexion permet de se connecter afin d'accéder aux paramètres de la partie primaire et d'y modifier les consignes.



La dernière connexion est enregistrée et s'affiche dans les informations de connexion (uniquement pour Groupe E Celsius et Groupe E Entretec).



### 9. ALARME EN COURS

Cette page regroupe toutes les alarmes en cours de l'installation.

9	Forçage manuel software se	econdaire	Alarmes	actives
ID	Texte de l'alarme	Apparition	Disparition	АСК
12	Forçage manuel software secor	17.05.2018 10:1		NAK 🔶
2	Défaut communication automate	17.05.2018 10:0		NAK
				+
				<u> </u>
				<b></b>
				<b></b>
✓			V	
1	CAD Celsius Route princip	- 1234 Je pale 13	eudi 17.05.18 10:16:28	

Toutes les alarmes sont affichées avec un texte de description, le nombre de fois ainsi que l'heure. Les alarmes actives sont indiquées en rouge, mais les alarmes actives et quittancées sont indiquées en bleu. Si une alarme est inactive et quittancée, elle disparaitra de la liste.

### **10. HISTORIQUE DES ALARMES**

Cette vue regroupe toutes les alarmes apparues sur l'installation. Elles sont enregistrées dans la mémoire jusqu'à ce qu'elles soient effacées.

Il est possible de filtrer les alarmes et de les trier. La case «Nombre total d'alarmes» indique le nombre d'alarmes répertoriées.

Γ.	Jm	Forçage manuel software secondaire Hi				Historique	
ID	TID	Texte de l'alarme	Э	Apparition	Disparition	ACK	
2	12	Forçage manuel	software secon	17.05.2018 10:1	1:2	NAK	
1	2	Défaut communi	cation automate	17.05.2018 10:0	8:3	NAK	
-							
	<u></u>			1			
		m 🗐			Tot	al des alarmes	2
					Pag	je	0
	_		CAD Colsius	- 1234	Jeudi 17 05 1	8	
1 :	≡Į	Connexion	Route princip	pale 13	10:17:1	2 < 1	



### **11. PRÉCAUTIONS**

- Il n'est pas autorisé de couper l'alimentation du tableau de commande pour arrêter le système de chauffage. Si vous souhaitez arrêter votre système de chauffage, veuillez sélectionner le mode « déclenché » dans le menu déroulant du mode de fonctionnement.
- En cas de forçage, le mode de fonctionnement automatique n'est plus assuré.



Risque de disfonctionnement, de panne, de surchauffe, etc. La responsabilité incombe à la personne qui effectue la modification

• Selon les prescriptions SUVA, NIBT et OIBT, seule une personne formée peut avoir accès au tableau électrique

### **12. EXPLICATIF DE VOTRE FACTURE DE CHAUFFAGE À DISTANCE**

Lors de la prise en charge de votre demande, merci de nous communiquer ces deux éléments soulignés en bleu: n° facture - référence client

#### Produit:

Il s'agit du nom du produit/réseau de chauffage à distance (CAD) auguel vous avez souscrit.



#### 2 Lieu de consommation:

Ceci correspond à l'endroit où l'énergie est consommée.

#### 3 Période:

Elle indigue la période contractuelle de facturation.

#### 4 Nr compteur:

Votre compteur de chauffage à distance est unique et identifie le lieu de consommation.



#### Dates de relevé:

Elle correspond aux dates de relevés.

#### 6 Index:

Les valeurs inscrites sur votre compteur aux dates de relevés (tous les 3 mois).



#### Consommation/quantité:

Il s'agit de votre total de consommation pour la période exprimé en kWh (différence entre l'ancien et le nouvel index).

### 8 Prix:

Il correspond au tarif de la chaleur contractuel.

#### 9 Total CHF (HORS TVA):

Il est relatif à la quantité consommée multipliée par le tarif de la chaleur

#### 10 Puissance:

Il s'agit du tarif relatif à l'utilisation du réseau, facturé en fonction de la puissance souscrite de votre raccordement. Exemple : (50 (kW) x 120.-) x (90 j. /365 j.) = 1'479.45 (hors TVA)

#### **m Récapitulatif:**

Il reprend le total de la facture en CHF et présente le décompte de la TVA.

Mons John Rout 1700 PEP Mons John Rout 1700	sieur 1 Doe te de l'Inconnu 21 2 Fribourg CH-1701 Fribourg sieur 1 Doe e de l'Inconnu 21	B-ECONOMY					
Mons John Rout 1700	CH-1701 Fribourg sieur Doe e de l'Inconnu 21	DEPOST P					
Mons John Rout 1700	sieur I Doe Ie de l'Inconnu 21						
	) Friboura						
	0						
Votre lieu Route de l'Il Période: 01 Votre prod	de consommati nconnu 21, 1700 .01.2021 au 31.03 uit: CAD GROLLI	on Fribourg 3.2021 EY	Votre réfi 100 000 /	érence client 1 000 001			
	Ŭ		Votre fac Numéro d Date de la Numéro d Payable ju	ture de chaleur e facture: facture: e TVA: C isqu'au:	312 19 20.04 CHE-103.961.497 20.05	7 914 2021 7 TVA 2021	
			Montant t Montant	otal à payer	снғ 5'8 снғ 5'83	37.80 37.80	
	Détails o	de votre facture	•		Nur	néro de facture: 3	12 197 914
	Votre produ	uit: CAD GROLI	LEY				
oupe E Celsius de Chanteme	2 Votre produ Lieu de cor	uit: CAD GROLI Isommation: Route de la	LEY Gare 2, 1772 Grolley				
oupe E Celsius de Chanteme 63 Granges-P	2 Votre produ Lieu de cor	uit: CAD GROLI isommation: Route de la	LEY Gare 2, 1772 Grolley			0	I
oupe E Celsius de Chanteme 53 Granges-P 01-3	2 Votre produ Lieu de cor	uit: CAD GROLL sommation: Route de la uméro de compteur	LEY Gare 2, 1772 Grolley Période	Ancien index	Nouvel index	Consomma (en kWh)	ation
oupe E Celsius de Chanteme 63 Granges-P 01-3. 58:	2 Votre produ Lieu de con	utt: CAD GROLL sommation: Route de la uterro de compteur 67976760	Période 5 01.01.2021 31.03.2021	Ancien index 588'176	Nouvel index 623'400	Consomma (en Kills) 35'224	ation
oupe E Celsius de Chanteme 53 Granges-P 01-3 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58:	2 Votre produ Lieu de con	ut: CAD GROLL sommation: Route de la uméro de compteur 67976760	LEY Gare 2, 1772 Grolley Période 5 01.01 2021 31.03 2021	Ancien index 588'176	Nouvel index 623400	7 Consomm (en kWh) 35'224 35'224	ation
upe E Celsius de Chanteme 53 Granges-P 01-3 58: 0000 00000 00000 ( hsieur Doe te de l'Inconnu 2 0 Friboura	2 Votre prodi Lieu de cor Mesure 	it: CAD GROL iscommation: Route de la uméro de compteur 67976760	EY Période   9ériode 5   01.01.2021 31.03.2021   9ériode 9ériode	Ancien index 588'176	Nouvel index 623400 B Prix	Consomma (en kWb) 35'224 35'224 35'224 9 7 Total CHF (bors TVA)	tion
upe E Celsius de Chanteme 3 Granges-P 01-3. 58: 1000 00000 00000 c sisieur Dee e de l'Inconnu 2 0 Fribourg	2 Votre prodit Lieu de cor Mesure 4 Factural Factural	it: CAD GROL iscommation: Route de la umero de compteur 67976760 iton Chaleur	Periode   5 11.01 2021   10.01 2021 31.03 2021	Ancien index 588°176 Quantité 35°224 kWh	Nouvel index 623'400 Prix 11.188 cJ/kWh 10.000	(cn KMb) 357224 35724 37724 37724 37724 3774 3774 3774 377	tion TVA 7.7 %
upe E Celsius de Chanteme 33 Granges-P 01-3 58: 000 00000 00000 c sieur Doe e de l'Inconnu 2 0 Fribourg	2 Votre prod. Lieu de cor Mesure 4 Factural Chalear	it: CAD GROL iscommation: Route de la uméro de compteur 67976760 tion Chaleur Puissance 10 Sous-total	Periode   5 01 01 2021   101 0221 31.03.2021	Ancien index 588'176 Quantité 35224 W/h 50 W	Nouvel index 623400 8 Prix 11.188 cJkWh 120.000 CHF;kW an	2 Consommi (et Wh) 35224 35224 9 Total CVH (hos TVH) 33940.98 1479.45 5420.43	tion TVA 7.7 % 7.7 %
upe E Celsius de Chanteme 3 Granges-P 01-3 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58:	2 Votre prod. Lieu de cor Mesure 4 Factural Crater Récapit	it: CAD GROL issommation: Route de la uméro de compteur 67976760 ition Chaleur Puissance Sous-total ulatif 10 Total (hors TVA)	Période   5 01 01 2021   9ériode 01 01 2021   101 02021 31 03 2021   90 jours 90 jours	Ancien index 558'176 Quantité 35224 kWh 50 kW	Norvel index 623400 8 Prix 11.188 ctkWh 120.000 CHF/kW an	2 Concentri 35224 3525 35555 35555 35555 35555 35555 35555 35555 35555 35555 35555 35555 35555 35555 35555 35555	<b>TVA</b> 7.7 % 7.7 %
upe E Celsius de Chanteme 3 Granges-P 01-3 58: 1000 00000 c 158: Doe e de l'Inconnu 2 0 Fribourg	2 Vere prod. Lieu de cor Mesure 4 Factural Crater Récapit	it: CAD GROL issommation: Route de la uméro de compteur e7976760 ition Chaleur Puissance 10 Sous-total Total (hors TVA) Montant TVA Mentant TVA	LEY Gare 2, 1772 Grolley Période 5 01 01 2021 31 03 2021 90 jours	Ancien index 588'176 Quantité 35224 kWh 50 kW	Nouvel Index 623'400 8 9 Prix 11.188 clxWh 120.000 CHF/RW an	2 Consomming 357224 357224 357224 357224 37940.08 1479.45 5420.43 5420.43	TVA 7.7 % 7.7 %
upe E Celsius de Chanteme 33 Granges-P 01-3 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58:	2 Votre prod. Lieu de cor Mesure Factural Coaser Récapit	it: CAD GROL issommation: Route de la uméro de compteur 67976760 ition Chalsur Puissance 10 Sous-total Total (hors TVA) Montant TVA Montant TVA Différence d'arrondi	LEY Gare 2, 1772 Grolley Periode 5 01 01 2021 31 03 2021 90 jours scluse)	Ancien index 588'176 Quantité 35224 kWh 50 kW	Nouvel Index 623400 8 Prix 11.188 ctkWh 120.000 CHF:RW an 420.43 )	2 Consomming (e) (W) 35224 35224 35224 2 2 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 7 8 7 7 8 7 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	TVA 7.7 % 7.7 %

### 13. EXPLICATIF DE VOTRE CONTRAT DE FOURNITURE DE CHALEUR



#### 8 **Durée du contrat :** Début de la période de contrat et la durée du contrat

		CONTRAT DE FO	URNIT	URE DE CHALEU	IR CAD VUA	ADENS	groupe	9	
		entre Groupe E Celsius 1763 Granges-Paccot el	SA (en q t le Client	ualité de Fournisseur), R	loute de Chanter	merle 1,			
1	1	Données contractuell Client / propriétaire	es						
		Nom et prénom du 0	Client	Adresse	CP	Ville			
		Monney Liliane et Vén	onique	Route Principale 159	1628	Vuader	16		
13	2	Bien(s) immobilier(s) raccord	é(s)						
	2	Bien(s) immobilier(s) ra	ccordé(s)	N <sup>®</sup> parcelle	Puissance souscrite [kW]	Chaleur mo estimati [kWh/a	yenne ive n]		
		Route Principale 1 1628 Vuadens	59	572	15	34'000			
		Total			15	34'000	_4		
3 3.1	1	Les documents sulvants font pa le schéma de principe les conditions généra Prix et tarifs Contribution unique de racco	ertie intégrani a de l'installa Jes pour la fo rdement	te du présent contrat : tion rumiture de chalour (CG)					
		Acompte		5'000.00	CHF à la signature (	du contrat	HT		
		Total		15'000.00	CHF apres la mise o	ell selvice	нт		
3.	2	Frais d'exploitation							
	0	Tarif de production et d'achem	inement	120.00	CHF/kW/an		HT		$\bigcirc$
	7	Tarif de la chaleur [TC <sub>s</sub> ]		11.24	Cts/kWh		нт		$\bigcirc$
_		321	Adaptation $TC_n = T$	du tarif de la chaleur TC $_{\circ} * \left( 0.64 * \frac{TB_n}{TP} + \right)$	$0.16 * \frac{TG_n}{TG} + 0$	0.20 * IPC _	)	]	groupe 🖨
			TO	Tarif de la chaleur consommée	ancès adaptation tri	imestrielle	)		
			TGo	Tarif de la chaleur à l'origine	, de co assipation da	Groupe E	10.85	Cts/kWh	нт
			TB.	Tarif bois, indexé		Celsius			
			тв.	Tarif beis d'origine considéré p du tarif TG <sub>e</sub>	our l'établissement	Triage forestier de Sionge	la 5.60	Cts/kWh	нт
			TG <sub>e</sub>	Tarif gaz, selon tarification du fr Tarif gaz d'origine considéré po du tarif TC <sub>e</sub>	ournisseur de gaz our l'établissement	Tarif gaz DG Celsius	C 6.03	Cts/kWh	нт
			IPC. I	ndice suisse des prix à la cons	commation suisse	01.04.2017	-	_	
			IPC <sub>0</sub>	ndice des prix à la consommat considéré pour l'établissement	ion suisse, du prix TC,	IPC du 01.07.2017 base Dec.	100.60	) Poin	ts.
		4 8	Durée du Le présent d compter du conditions d	u contrat contrat est valable des sa sign début de la fourriture de chale e réalisation (art. 13 CG) soleri	ature par les Parties ur. La fourniture de c t remplies.	et entre en vigu ohaleur pourra o	eur pour une ( lébuter le 01.1	durée minimale de 0.2019, pour auta	10 ans à nt que les



### **14. NOTES**


### 15. CONTACT EN CAS DE QUESTION / PROBLÈME SUR LA PARTIE PRIMAIRE DE L'INSTALLATION

#### **Question technique**

Veuillez contacter notre service technique au **026 466 70 80** qui assure un service de piquet 7/7 24/24 si vous avez une question telle que: problèmes de chaleur, fuites, appareils défectueux, etc., de la partie primaire de l'installation de chauffage (avant et y.c. échangeur de chaleur).

#### **Question administrative**

Veuillez contacter notre service administratif au **026 352 68 00** qui est propriétaire de l'installation CAD si vous avez une question telle que la facturation, un changement d'adresse, etc.



### Groupe E Direction Celsius

Route de Chantemerle 1 1763 Granges-Paccot T. 026 352 68 00 info@celsius.ch

groupe-e.ch